

Postup pro realizaci kanalizační přípojky k nemovitosti

- 1) Vypracování projektové dokumentace kanalizační přípojky – prostřednictvím obce nebo oslovení vlastního projektanta
- 2) Předání hotové projektové dokumentace majiteli nemovitosti včetně povolení s razítkem magistrátu města Opava
- 3) Provedení výkopu – doporučujeme si nechat vytyčit umístění inženýrských sítí
- 4) Položení potrubí kanalizační přípojky a její napojení na hlavní řád
- 5) Kontrola správného provedení kanalizační přípojky pracovníkem určeným obcí** – kontrola uložení potrubí, správnost provedení a fotodokumentace
- 6) Zасыпání kanalizační přípojky
- 7) Napojení kanalizační přípojky u paty nemovitosti – bude stanoven termín obcí
- 8) Terénní úpravy dle vlastníka nemovitosti